



## TECLADO DIGITAL

REF: TSPH1

CÓDIGO DE FÁBRICA 000000

## MANUAL DE PROGRAMAÇÃO

### MUDAR CÓDIGO CANAL 1

1. PRESSONAR SEM LARGAR **TECLA "A"** POR 2 SEGUNDOS "A" LED
2. INSERIR O CÓDIGO ANTERIOR E PRESSONAR **TECLA "A"** "A+1" LED
3. INSERIR O CÓDIGO NOVO E PRESSONAR **TECLA "A"** "A+1+2" LED
4. INSERIR O CÓDIGO NOVO NOVAMENTE E PRESSONAR A **TECLA "A"** "A+1+2" LED PISCA

### MUDAR CÓDIGO CANAL 2

1. PRESSONAR SEM LARGAR **TECLA "B"** POR 2 SEGUNDOS "B" LED
2. INSERIR O CÓDIGO ANTERIOR E PRESSONAR **TECLA "B"** "B+1" LED
3. INSERIR O CÓDIGO NOVO E PRESSONAR **TECLA "B"** "B+1+2" LED
4. INSERIR O CÓDIGO NOVO NOVAMENTE E PRESSONAR A **TECLA "B"** "B+1+2" LED

### RESET DE FÁBRICA

1. RETIRAR A PILHA DO TECLADO DIGITAL E PRESSONAR QUALQUER BOTÃO POR DOIS SEGUNDOS,
2. SEM LARGAR O BOTÃO REPOR A PILHA.
3. OS LED'S ACENDEM TODOS AO MESMOS TEMPO E O CÓDIGO DE FÁBRICA É RESTAURADO 000000

### TROCAR A PILHA CR2450 (BATERIA)

1. PARA TROCAR A PILHA É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DAS CHAVES QUE VÃO JUNTO AO EQUIPAMENTO
2. ABRIR A PARTE INFERIOR DO TECLADO DIGITAL PARA PODER TER ACESSO À PILHA

SÉRIE H

FREQUÊNCIA 433.92MHZ

MODELO DA PILHA CR2450

Pode trabalhar dois anos a ser usado 10 vezes por dia.